

HUBICE NA ODSÁVÁNÍ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ



OVÁLNÍ GUMOVÁ hubice, AGO & AGOS

AGO a AGOS gumová hubice s oválným ukončením se jednoduše upevní na jedno nebo dvojité odsávací potrubí do vel. 70x150mm. Uchycení je možné pomocí kleští, spony nebo popruhu. Otvor pro sondu CO má průměr 22 mm.

- AGO bez klapky
 - AGOS s těsnou klapkou
- Teplotní rozmezí: -30 oC až 150 oC
 Hmotnost: cca 1 kg

AGOS



TYP HUBICE	A1 ϕ mm	A2 oval	B ϕ mm
AGO-075 (X)*	70	150x85	75
AGO-100 (X)*	70	150x85	100
AGO-125 (X)*	70	150x85	125
AGOS-075 (X)*	70	150x85	75
AGOS-100 (X)*	70	150x85	100
AGOS-125 (X)*	70	150x85	125

*(X) T=kleště K=spona S=popruh

Hubice s kleštěmi, AT & ATS

Gumová hubice s kulatým otvorem. Vyrobená z oceli s práškovou povrch. úpravou, s CO sondou. Gumová ochrana proti nárazu.

- AT bez klapky
 - ATS s těsnou klapkou
- Teplotní rozmezí: -30 oC až +200 oC
 Hmotnost: 1,75-2,25 kg

AT & ATS



TYP HUBICE

TYP HUBICE	A1 ϕ mm	B ϕ mm
AT / ATS 125-100	125	100
AT / ATS 125-125	125	125
AT / ATS 160-100	160	100
AT / ATS 160-125	160	125
AT / ATS 160-150	160	150
AT / ATS 160-160	160	160



Hubice so sponou, AK

Vyrobená z oceli s práškovou povrchovou úpravou. Gumová ochrana proti nárazu.

Dodávána s CO sondou.

- AK bez klapky
 - AKS s těsnou klapkou
- Teplotní rozmezí: -30 oC až +200 oC
 Hmotnost: asi 1,50 kg

AK



TYP HUBICE	A1 ϕ mm	B ϕ mm
AK / AKS 075	75	75
AK / AKS 100	100	100
AK / AKS 125	125	125
AK / AKS 150	150	150

Pneumatická gumová hubice APM

Komplet vhodný pro odsávací bubny a ramena typu ASA. Pneumatická hubice se upevňuje na výfukové potrubí proudem stlačeného vzduchu a manžety, která se přisaje k potrubí. Hubice se dodává spolu s kolenem potrubí, asi 1 m hadicí, ventilem a regulátorem tlaku ..

Teplotní rozmezí: -30 oC až +150 oC

Hmotnost: asi 3 kg

Tlak do manžety musí dosahovat max. 0,8 bar

APM



TYP HUBICE	A1 ϕ mm	B ϕ mm
APM 100	100	75 alt. 100
APM 125	125	100 alt. 125
APM 160	160	125 alt. 150
APM 200	200	125 alt. 150

Pneumatická gumová hubice, APMM

Gumová hubice dodávána s 12 mm rovnou vzduchovou koncovkou.

Teplotní rozmezí: -30 oC až +150 oC

Hmotnost: asi 1,50 kg

Tlak do manžety musí dosahovat max. 0,8 bar

APMM



TYP HUBICE	A ϕ mm
APMM 100	100
APMM 125	125
APMM 160	160
APMM 200	200

Hubice s potrubím pre horní výfuky, AHM

Vyrobeno z galvanizované oceli. Komplet s držadlem na zvedání a ochranou proti nárazu. Gumový nálevka z tvrdé pryže.

Teplotní rozmezí: -30 oC až +150 oC

Hmotnost: asi 8 kg

AHM



TYP HUBICE	A ϕ mm	B ϕ mm
AHM 100	250	100
AHM 125	250	125
AHM 160	250	160

Adaptér, AGK

Odbočková spojka pro rozdělené odsávací potrubí. Vyrobení z galvanizované oceli.

Hadice AG: zpomalující hoření

Komplet se sponou na hadici. 1m hadice na odbočku.

AGK



TYP HUBICE	A ϕ mm
AGK 075	75
AGK 100	100
AGK 125	125

Ochrana hadice před protrhnutím, SB

Vyrobeny z Al a PVC. Dodáváno komplet s díly - samec, samice

Teplotní rozmezí: -30 oC až +200 oC

Hmotnost: 1 kg

TYP HUBICE	A ϕ mm
SB 075	75
SB 100	100
SB 125	125
SB 150	150

Hadice, AG

Vyvinutá speciálně pro odsávání výfukových plynů.

Návrat do původní polohy po stisku.

Odolná vůči teple (-40 až +170°C), zvýšená odolnost vůči

oderu. Pogumované vlákno EPDM polyester.

Spirála z polyesteru EPDM.

Hadici je možné nadpájet.

Možnost objednat i pro vyšší teploty (do +1200°C)

AG



TYP HADICE	ϕ - mm	L - m
AG 075	75	5 a 10
AG 100	100	5 a 10
AG 125	125	5 a 10
AG 150	150	5 a 10